Instrukcja obsługi

EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500





Dystrybucja:

KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Faks +49 7351 56-1488

Producent:

Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach www.kavo.com



Spis treści

1	Wsk	kazówki dla użytkownika	6
	1.1	Wytyczne dla użytkownika	6
		1.1.1 Symbole	6
	1.2	Grupa docelowa	6
	1.3	Serwis	6
		1.3.1 Serwis naprawczy	6
	1.4	Warunki gwarancji	7
	1.5	Transport i przechowywanie	7
		1.5.1 Aktualnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie opakowań	7
		1.5.2 Szkody transportowe	7
		1.5.3 Dane na opakowaniu: magazynowanie i transport	8
2	Bez	pieczeństwo	10
	2.1	Opis wskazówek bezpieczeństwa	10
		2.1.1 Symbol ostrzegawczy	10
		2.1.2 Struktura	10
		2.1.3 Opis poziomów zagrożenia	10
	2.2	Dane dot. kompatybilności elektromagnetycznej	10
	2.3	Utylizacja urządzeń elektronicznych i elektrycznych	11
	2.4	Wskazówki bezpieczeństwa	11
3	Opis	s produktu	13
	3.1	Przeznaczenie urządzenia – użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	13
	3.2	EXPERTsurg LUX	15
	3.3	Panel sterowania	17
	3.4	Sterownik nożny	18
	3.5	Tabliczki znamionowe EXPERTsurg LUX i sterownik nożny	18
	3.6	Dane techniczne EXPERTsurg LUX	19
	3.7	Zakres dostawy	20
4	Uru	chomienie	21
•	4 1	Wynakowanie	21
	4.1 1/2	Montaż uchwytu pojemnika	21
	4.2		21
	4.5		21
	4.4		22
	4.5	Podłączanie zbiornika srodka chłodzącego i zestawu węzy	23
_	4.0		21
5	Obs	sługa	29
	5.1	Włączanie urządzenia	29
	5.2	Ustawienia urządzenia	29
		5.2.1 Ustawianie języka	3U 20
		5.2.2 Ustawianie jasności LUX	3U 21
		5.2.4 Ustawianie trybu roboczego podału pożnogo	31 21
		5.2.4 Ostawianie trybu roboczego przycisku pompy pa storowniku poźnym	30 30
		5.2.6 Elstawienie godziny	32 32
		5.2.7 Ustawianie daty	33
		5.2.8 Ustawianie jasności LCD	33

Spis treści

		5.2.9	Ustawianie głośności	34
		5.2.10	Ustawianie głośności sygnału przycisków	34
		5.2.11	Eksport ustawien	35
		5.2.1Z	Import ustawien	30
		5.2.15	Warsia	36
	E 2			26
	5.5	5.3.1	Nasadzanie prostnicy lub katnicy	36
		5.3.2	Zdejmowanie prostnicy lub katnicy	37
	5.4	Ustalan	ie i wykonywanie etapów programu.	37
	••••	5.4.1	Ustawienia fabryczne	39
		5.4.2	Przykłady sekwencji etapów programu	40
		5.4.3	Wybór etapów programu	41
		5.4.4	Wybór czynności	42
		5.4.5	Ograniczenie liczby etapów programu	42
	5.5	Zmiana	domyślnie ustawionych wartości	43
		5.5.1	Ustawienie maksymalnej liczby obrotów	43
		5.5.Z	Ustawianie ograniczenia momentu obrotowego	44
		5.5.5	Zmiana kierunku obrotu silnika	44
		5.5.5	Ustawianie przełożenia	46
	56	Funkcia		47
	0.0	5.6.1	Reczna funkcja przepłukiwania	47
		5.6.2	Etap programu – funkcja płukania	48
	5.7	Aktywa	cja kalibracji "One Touch"	48
	5.8	Sterowr	nik nożny	50
		5.8.1	Zmiana prędkości obrotowej, ilości tłoczonego środka chłodzącego i kierunku obrotu silnika.	50
		5.8.2	Wybór etapów programu	51
	5.9	Wymiar	na zbiornika środka chłodzącego	51
6	Wyła	ączenie z	z eksploatacji	53
	6.1	Odłącze	enie przyłącza elektrycznego	53
	6.2	Utylizad	ja przewodu środka chłodzącego	53
	6.3	Odłącze	enie silnika chirurgicznego	54
	6.4	Odłącze	enie sterownika nożnego	54
	6.5	Demon	taż uchwytu pojemnika	54
7	Etap	y przygo	otowania wg DIN EN ISO 17664	56
	7.1	Czyszcz	zenie	56
		7.1.1	Czyszczenie ręczne	56
		7.1.2	Czyszczenie maszynowe	58
	7.2	Dezynfe	ekcja	59
		7.2.1	Dezynfekcja ręczna	59
		7.2.2	Dezynfekcja maszynowa	59
		7.2.3		60
		1.2.4	konserwacja, kontrola i przegląd po przygotowaniu	00
	7.3	Opakov	vanie	60
	1.4	Steryliz	acja	61 62
		1.4.1	1 120010Wy Wallie	υz

Spis treści

8	Usuwanie usterek	. 63
9	Przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania	. 67
10	Kontrola bezpieczeństwa technicznego (STK)	. 68
11	Wyposażenie dodatkowe	. 69
12	Informacje o kompatybilności elektromagnetycznej	. 70
	12.1 Wytyczne i deklaracje producenta dotyczące emisji elektromagnetycznej	70
	12.2 Wytyczne i deklaracja producenta – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne	71
	12.3 Wytyczne i deklaracja producenta – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne	72
	12.4 Zalecany odstęp bezpieczeństwa między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi o częstotliwości radiowej i EXPERTsurg LUX	73

1 Wskazówki dla użytkownika | 1.1 Wytyczne dla użytkownika

1 Wskazówki dla użytkownika

1.1 Wytyczne dla użytkownika

1.1.1 Symbole



1.2 Grupa docelowa

Niniejszy dokument skierowany jest do lekarzy stomatologów oraz personelu gabinetów stomatologicznych.

1.3 Serwis



Pod następującymi adresami można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące produktu, serwisu i konserwacji. Przy zapytaniach należy zawsze podawać numer seryjny produktu! Telefon serwisowy: +49 7351 56-1500 Service.Instrumente@kavo.com Więcej informacji można znaleźć na www.kavo.com

1.3.1 Serwis naprawczy

W ramach oryginalnej konserwacji fabrycznej KaVo oferuje kontrolę serwisową w stałej cenie. Na czas kontroli serwisowej można skorzystać z wypożyczonego urządzenia.

Kontakt w sprawie ustalenia terminu lub pytań: Serwis naprawczy KaVo +49 (0) 7351 56-1900 Service.Reparatur@kavo.com KaVo Dental GmbH Reparaturen Bahnhofstr. 18 88447 Warthausen

1 Wskazówki dla użytkownika | 1.4 Warunki gwarancji

1.4 Warunki gwarancji

Firma KaVo udziela klientowi końcowemu gwarancji dotyczącej bezawaryjnego działania, braku wad materiałowych i sprawnej obróbki na produkt opisany w protokole przekazania przez okres 12 miesięcy od momentu dokonania zakupu pod następującymi warunkami:

W przypadku uzasadnionych reklamacji z powodu braków lub zmniejszonej dostawy KaVo zapewnia świadczenie gwarancyjne według własnego wyboru poprzez bezpłatną dostawę zastępczą lub naprawę. Inne roszczenia, niezależnie od ich rodzaju, zwłaszcza dotyczące naprawienia szkód, nie będą uwzględniane. Dotyczy to również przypadków opóźnienia i poważnych zaniedbań lub postanowień, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa.

Firma KaVo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia oraz ich konsekwencje, powstałe w wyniku naturalnego zużycia, nieprawidłowego czyszczenia i konserwacji, nieprzestrzegania przepisów dotyczących obsługi, konserwacji i podłączania urządzenia, zwapnienia i korozji, zanieczyszczeń w układzie zasilania powietrzem i wodą, a także w wyniku działania czynników chemicznych i elektrycznych, które nie są dopuszczalne zwyczajowo lub przepisami zakładowymi.

Odpowiedzialność gwarancyjna nie zostaje rozszerzona na lampy, elementy szklane, części gumowe oraz trwałość kolorów tworzyw sztucznych.

Wyłączenie odpowiedzialności następuje również wtedy, gdy powstałe uszkodzenia i ich skutki wynikają ze zmian w produkcie wykonanych przez klienta lub osoby trzecie.

Wyłączenie odpowiedzialności następuje również wtedy, gdy powstałe uszkodzenia i ich skutki wynikają ze zmian w produkcie wykonanych przez klienta lub osoby trzecie.

1.5 Transport i przechowywanie

1.5.1 Aktualnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie opakowań



Wskazówki

Dotyczy tylko Republiki Federalnej Niemiec.

Opakowania należy zutylizować zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o zakładach utylizacji/firmach recyklingowych. Uwzględnić przy tym krajowy system przyjmowania opakowań. Firma KaVo posiada licencję na swoje opakowania sprzedażowe z takim przeznaczeniem. Należy przestrzegać miejscowego publicznego systemu utylizacji.

1.5.2 Szkody transportowe

W Niemczech

Jeśli w trakcie dostawy zauważone zostały uszkodzenia opakowania, należy postępować następująco:

- 1. Adresat musi opisać stratę lub uszkodzenie na potwierdzeniu odbioru. Odbiorca i pracownik firmy transportowej podpisują uzupełnione potwierdzenie odbioru.
- 2. Pozostawić produkt i opakowanie w stanie niezmienionym.
- 3. Nie używać produktu.
- 4. Zgłosić szkody w firmie transportowej.

1 Wskazówki dla użytkownika | 1.5 Transport i przechowywanie

- 5. Zgłosić szkodę firmie KaVo.
- 6. W żadnym wypadku nie odsyłać uszkodzonego produktu do firmy KaVo bez wcześniejszych ustaleń.
- 7. Odesłać do firmy KaVo podpisane potwierdzenie odbioru.

Jeśli produkt został uszkodzony, przy czym podczas dostawy nie stwierdzono uszkodzenia opakowania, należy postępować w sposób następujący:

- 1. Zgłosić szkodę niezwłocznie, najpóźniej w 7 dniu po dostawie do firmy.
- 2. Zgłosić szkodę firmie KaVo.
- 3. Pozostawić produkt i opakowanie w stanie niezmienionym.
- 4. Nie używać uszkodzonego produktu.

Wskazówki

Jeżeli odbiorca nie spełni zobowiązania, które na nim spoczywa zgodnie z powyższym postanowieniem, szkoda jest uważana za powstałą dopiero po przekazaniu produktu (zgodnie z Ogólnymi Niemieckimi Warunkami Spedycyjnymi, art. 28).

Poza obszarem Niemiec



Wskazówki

Firma KaVo nie odpowiada za szkody powstałe w trakcie transportu. Przesyłkę należy sprawdzić natychmiast po jej otrzymaniu.

Jeśli w trakcie dostawy zauważone zostały uszkodzenia opakowania, należy postępować następująco:

- Adresat musi opisać stratę lub uszkodzenie na potwierdzeniu odbioru. Odbiorca i pracownik firmy transportowej podpisują uzupełnione potwierdzenie odbioru. Odbiorca może rościć sobie prawa do odszkodowania od firmy transportowej tylko na podstawie tak wykonanego odbioru.
- 2. Pozostawić produkt i opakowanie w stanie niezmienionym.
- 3. Nie używać produktu.

Jeśli produkt został uszkodzony, przy czym podczas dostawy nie stwierdzono uszkodzenia opakowania, należy postępować w sposób następujący:

- 1. Zgłosić szkody niezwłocznie, najpóźniej w 7 dniu po dostawie do firmy.
- 2. Pozostawić produkt i opakowanie w stanie niezmienionym.
- 3. Nie używać uszkodzonego produktu.



Wskazówki

Jeżeli odbiorca nie spełni zobowiązania, które odnosi się do niego zgodnie z powyższym postanowieniem, szkoda jest uważana za powstałą dopiero po przekazaniu produktu (zgodnie z ustawą CMR, rozdział 5, art. 30).

1.5.3 Dane na opakowaniu: magazynowanie i transport



Wskazówki

Zachować opakowanie na wypadek konieczności odesłania urządzenia do serwisu lub naprawy.

Symbole wydrukowane na zewnątrz są informacjami dotyczącymi transportu i składowania i mają następujące znaczenie:

<u>††</u>	Transport w pozycji pionowej; góra tak jak wskazuje strzałka!
Ţ	Chronić przed uderzeniami!

1 Wskazówki dla użytkownika | 1.5 Transport i przechowywanie

Ť	Chronić przed wilgocią!
kg max	Dopuszczalna masa stosu
°C °C	Zakres temperatur
	Wilgotność powietrza
hPa hPa	Ciśnienie powietrza

2 Bezpieczeństwo | 2.1 Opis wskazówek bezpieczeństwa

2 Bezpieczeństwo

2.1 Opis wskazówek bezpieczeństwa

2.1.1 Symbol ostrzegawczy



2.1.2 Struktura



▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wprowadzenie opisuje rodzaje i źródła zagrożeń.

Ten fragment opisuje ewentualne skutki zlekceważenia zagrożenia.

 Opcjonalny krok postępowania opisuje środki, których podjęcie jest niezbędne w celu uniknięcia zagrożenia.

2.1.3 Opis poziomów zagrożenia

Aby zapobiec zniszczeniu mienia i obrażeniom ciała, w niniejszym dokumencie podzielono wskazówki dotyczące bezpieczeństwa na trzy poziomy zagrożenia.



\Lambda UWAGA

OSTROŻNIE

Oznacza sytuację niebezpieczną, która może prowadzić do szkód materialnych albo lekkich lub umiarkowanych obrażeń.



OSTRZEŻENIE

Oznacza sytuację niebezpieczną, która może prowadzić do ciężkich lub śmiertelnych obrażeń.



A NIEBEZPIECZEŃSTWO

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza sytuację znacznego zagrożenia, która może bezpośrednio prowadzić do ciężkich lub śmiertelnych obrażeń.

2.2 Dane dot. kompatybilności elektromagnetycznej

Wskazówki

Zgodnie z normą IEC 60601-1-2 (DIN EN 60601-1-2) dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń medycznych zwracamy uwagę na to, że:

 Medyczne urządzenia elektryczne podlegają specjalnym przepisom bezpieczeństwa w zakresie zgodności elektromagnetycznej i należy je instalować i uruchamiać zgodnie z instrukcją montażu KaVo.

• Urządzenia komunikacyjne o wysokiej częstotliwości mogą mieć wpływ na działanie medycznych urządzeń elektrycznych.

Patrz też:

12 Informacje o kompatybilności elektromagnetycznej, Strona 70





Wskazówki

W przypadku oprzyrządowania, przewodów i pozostałych komponentów niedostarczonych przez KaVo firma nie uznaje ich zgodności z wymogami w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej normy IEC 60601-1-2 (DIN EN 60601-1-2).

2.3 Utylizacja urządzeń elektronicznych i elektrycznych

Wskazówki

Na podstawie dyrektywy UE 2012/19 dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych stwierdza się, że niniejszy produkt podlega wymienionej dyrektywie i na terenie Europy należy go utylizować w specjalny sposób. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie www.kavo.com lub w spe-

cjalistycznych placówkach handlu artykułami dentystycznymi.

Do ostatecznej utylizacji:

W Niemczech

Aby oddać do utylizacji sprzęt elektryczny, należy postępować zgodnie z następującą procedurą:

- Na stronie internetowej www.enretec.de firmy enretec GmbH w punkcie menu eom należy odnaleźć formularz zlecenia utylizacji. Pobrać formularz zlecenia utylizacji lub wypełnić zlecenie online.
- Wypełniony formularz należy przesłać do firmy enretec GmbH poprzez stronę internetową lub faksem pod numer +49 (0) 3304 3919 590.
 W sprawach związanych z realizacją zlecenia utylizacji lub pytań można ponadto kontaktować się z firmą w następujacy sposób: telefonicznie: +49 (0) 3304 3919 500 pocztą elektroniczną: eom@enretec.de oraz pod adresem pocztowym: enretec GmbH, Geschäftsbereich eomRECYCLING® Kanalstraße 17 16727 Velten
- Urządzenie niezamontowane na stałe jest odbierane z gabinetu. Urządzenie zamontowane na stałe odbierane jest po wystawieniu na chodnik pod wskazanym adresem po uzgodnieniu terminu. Koszty demontażu, transportu oraz opakowania ponosi właściciel/użytkownik urządzenia.

Międzynarodowo

Informacje na temat krajowych wymogów dotyczących utylizacji można uzyskać w specjalistycznych placówkach handlu artykułami dentystycznymi.

2.4 Wskazówki bezpieczeństwa

Stosowanie niedopuszczonego osprzętu lub niedopuszczone zmiany w produkcie. Niedopuszczony osprzęt i/lub niedopuszczone zmiany w produkcie mogą prowadzić do zagrożenia i/lub obrażeń osób oraz szkód rzeczowych.



 Przeprowadzać zmiany na urządzeniu tylko wówczas, gdy są dopuszczone przez producenta.



2 Bezpieczeństwo | 2.4 Wskazówki bezpieczeństwa



Iskry elektryczne na produkcie.

Wybuch i/lub pożar.

- Nie używać produktu w obszarach zagrożonych wybuchem.
 - Nie używać produktu w otoczeniu nasyconym tlenem.



UWAGA Uszkodzony kabel sieciowy/brakujący przewód ochronny.

Porażenie elektryczne.

 Przed użyciem sprawdzić kabel sieciowy. Gniazdko elektryczne musi mieć zestyk ochronny i musi być zgodne z odpowiednimi przepisami krajowymi.



\land UWAGA

Uszkodzenia spowodowane przez ciecze.

Awarie podzespołów elektrycznych.

Przypadkowe przedostanie się cieczy.

Chronić otwory w urządzeniu przed zalaniem cieczami.

\land UWAGA

Porażenie elektryczne.

- Nie wstawiać produktu do zbiornika w kształcie wanny.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić i zapewnić szczelność pojemników z czynnikiem chłodzącym oraz przewodów. W przypadku stwierdzenia cieczy na urządzeniu nie należy dotykać urządzenia i niezwłocznie wyjąć kabel sieciowy z gniazda sieciowego. Zadbać o całkowite wysuszenie powierzchni urządzenia przed ponownym włożeniem kabla sieciowego do gniazda.



Ruchome części pompy pracującej

Zranienia

Nie dotykać pompy. Wyłączyć urządzenie, jeżeli pompa jest otwarta.

Ryzyko spowodowane polem magnetycznym.

Działanie wszczepionych układów (np. rozruszników serca) może podlegać wpływom pola magnetycznego.

Przed rozpoczęciem zabiegu należy spytać pacjenta, czy ma wszczepiony rozrusznik serca lub inne systemy!



Negatywny wpływ na skutek awarii zasilania.

Awaria zasilania elektrycznego lub inne błędy mogą powodować przestój silnika chirurgicznego.

Zapewnić zasilanie.

3 Opis produktu

3.1 Przeznaczenie urządzenia – użytkowanie zgodne z przeznaczeniem



Wskazówki

Produkt EXPERTsurg LUX jest dopuszczony do stosowania w salach operacyjnych.

Ten produkt KaVo jest przeznaczony do zabiegów stomatologicznych, zabiegów polegających na otwarciu i rozcięciu struktur tkankowych w jamie ustnej lub zabiegów endodontycznych (np. kieszonki dziąsłowe, zabiegi wykonywane na dziąśle, kości, żuchwie, ekstrakcje, wszczepianie implantów) i może być obsługiwany tylko przez personel medyczny. Każde inne zastosowanie jest niedozwolone.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje także przestrzeganie wszystkich wskazówek z instrukcji obsługi, jak również wykonywanie wszystkich prac przeglądowych i konserwacyjnych.

Przy uruchomieniu i podczas użytkowania produktu medycznego KaVo należy stosować i wypełniać odpowiednie dla danego produktu ogólne wytyczne i/lub przepisy krajowe, rozporządzenia krajowe i zasady techniczne.

Przed każdym użytkowaniem urządzenia użytkownik musi być pewien bezpieczeństwa funkcjonowania i poprawnego stanu urządzenia.

Podczas użytkowania należy przestrzegać przepisów krajowych, a zwłaszcza następujących:

- obowiązujących przepisów dot. podłączania i uruchamiania produktów medycznych,
- obowiązujących przepisów BHP,
- obowiązujących przepisów o zapobieganiu wypadkom.

Obowiązkiem użytkownika jest:

- stosowanie wyłącznie sprawnych narzędzi pracy,
- ochrona siebie, pacjenta i osób trzecich przed zagrożeniami,
- unikanie zakażenia produktem.

Aby zapewnić stałą gotowość do pracy produktu KaVo i utrzymać go we właściwym stanie, konieczne jest przeprowadzanie zalecanych prac konserwacyjnych co 2 lata.

Uprawnienia do naprawy i konserwacji oraz przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa technicznego produktów KaVo posiadają następujące osoby:

- Technicy oddziałów KaVo, którzy odbyli odpowiednie szkolenie z zakresu produktu.
- Technicy autoryzowanych dealerów KaVo specjalnie przeszkoleni przez KaVo.



Wskazówki

Dozwolone prace są opisane w instrukcji dla technika, dostępnej dla przeszkolonego personelu serwisu.

Użytkownicy, osoby odpowiedzialne za urządzenie i osoby je obsługujące są w Niemczech zobowiązane do obsługi urządzenia zgodnie z ustawą o produktach medycznych (MPG). 3 Opis produktu | 3.1 Przeznaczenie urządzenia – użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Konserwacja obejmuje wszystkie zadania kontrolne opisane w § 6 rozporządzenia dotyczącego użytkowania produktów medycznych (MPBetreibV).

Po pracach konserwacyjnych, naprawach i ingerencjach w urządzeniu, przed ponownym uruchomieniem, należy wykonać sprawdzenie urządzenia według IEC 62353 (zgodnie z aktualnym stanem techniki).



Wskazówki

Przed dłuższymi przerwami w użytkowaniu należy produkt zakonserwować i wyczyścić zgodnie z instrukcją.

<u> </u>	
н.	

Wskazówki

Powstające odpady należy zutylizować w sposób bezpieczny dla człowieka i środowiska, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w danym kraju. Na pytania dotyczące odpowiedniej utylizacji produktów KaVo odpowiada filia KaVo.



Wskazówki

Sposób utylizacji można zobaczyć pod www.kavo.com.

3 Opis produktu | 3.2 EXPERTsurg LUX

3.2 EXPERTsurg LUX



- ① Panel sterowania
- ③ Pompa perystaltyczna
- ⑤ Sterownik nożny
- ⑦ Przewód środka chłodzącego
- 9 Przewód silnika

- ② Uchwyt pojemnika
- ④ Mocowanie węża
- 6 Silnik chirurgiczny
- Stanowisko do odkładania instrumentów
- ③ Symbol części użytkowej typu B

3 Opis produktu | 3.2 EXPERTsurg LUX

Tył urządzenia



- ① Blokada pompy perystaltycznej
- ③ Wtyczka sieciowa
- Postępować zgodnie z instrukcją obsługi
- ⑦ Gniazdo sterownika nożnego
- ② Włącznik
- ④ Przestrzegać instrukcji obsługi
- ⑥ Gniazdo na kartę SD



3.3 Panel sterowania

3 Opis produktu | 3.4 Sterownik nożny



3.4 Sterownik nożny

- ③ Przycisk programu (szary)
- ② Przycisk pompy (niebieski)
- ④ Przycisk kierunku obrotów silnika (żółty)

3.5 Tabliczki znamionowe EXPERTsurg LUX i sterownik nożny

Tabliczki znamionowe EXPERTsurg LUX i sterownik nożny znajdują się na spodzie urządzenia i posiadają następujące symbole:

	Oznaczenie CE
	Oznaczenie VDE
	Oznaczenie CSA
木	Klasyfikacja, typ B
\triangle	Przestrzegać instrukcji obsługi
i	Przestrzegać elektronicznej instrukcji obsługi
	Postępować zgodnie z instrukcją obsługi

3 Opis produktu | 3.6 Dane techniczne EXPERTsurg LUX

Л	Rodzaj pracy: praca przerywana z przerwami jałowymi krótkotrwałymi
\sim	Prąd przemienny (AC)
V	Napięcie zasilające
	Klasa ochronna II
	Producent
SN	YYYY = rok produkcji XXXXXXX = numer seryjny
REF	Numer materiału
Тур:	Typ urządzenia
X	Wskazówka dotycząca utylizacji, patrz użytkowanie zgodne z przeznacze- niem
	Certyfikacja GOST R
	Kod HIBC

3.6 Dane techniczne EXPERTsurg LUX

Szerokość	265 mm
Głębokość	255 mm
Wysokość	100 mm
Masa	ok. 1,9 kg
Masa sterownika nożnego	ok. 1,1 kg
Masa silnika	ok. 125 g
Napięcie wejściowe	100 – 240 V ~
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Moc znamionowa	maks. 150 W
Prędkość obrotowa	300 – 40 000 min ⁻¹
Maks. moment obrotowy silnika	5,5 Ncm
Wydajność pompy	30 – 110 ml/min
Sterownik nożny: klasa ochronna	IPX8
Sterownik nożny: długość przewodów	2,5 m
Długość przewodu silnika	2 m
Tryb roboczy Praca przerywana z przerwami jałowymi krótkotrwałymi	30 sekund pracy/9 minut przerwy

3 Opis produktu | 3.7 Zakres dostawy



Wskazówki

Czas pracy 30 sekund i czas przerwy 9 minut stanowią możliwe graniczne obciążenie silnika (pełne obciążenie przy maksymalnej liczbie obrotów).

Warunki transportu i przechowywania

Temperatura otoczenia	-20 °C - +50 °C
Względna wilgotność powietrza	5% - 95%
Ciśnienie powietrza	700 hPa - 1060 hPa

Środowisko pracy



A OSTRZEŻENIE

Nieodpowiednie warunki eksploatacji.

Naruszenie bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia.

 Należy bezwzględnie przestrzegać warunków eksploatacji podanych w rozdziale "Dane techniczne".

Temperatura otoczenia	+10°C - +35°C
Względna wilgotność powietrza	15% - 80%
Ciśnienie powietrza	700 hPa - 1060 hPa
Wysokość robocza	do 3000 m

3.7 Zakres dostawy

Zakres dostawy EXPERTsurg LUX obejmuje następujące elementy:

- Urządzenie EXPERTsurg LUX
- Sterownik nożny
- Silnik chirurgiczny INTRA LUX S600 LED
- Przewód silnika S600
- Stanowisko do odkładania instrumentów
- Jałowy zestaw węży S600 (5 szt.)
- Uchwyt pojemnika
- Instrukcja obsługi EXPERTsurg LUX
- Skrócona instrukcja obsługi EXPERTsurg LUX
- Instrukcja obsługi INTRA LUX S600 LED

4 Uruchomienie | 4.1 Wypakowanie

4 Uruchomienie

4.1 Wypakowanie



Wskazówki

Karton wraz z wszystkimi materiałami pakowymi należy przechować, by móc bezpiecznie wysłać urządzenie.

- Otworzyć karton.
- Wyjąć kartony przewodów.
- Wyjąć sterownik nożny i wyposażenie dodatkowe.
- Wyjąć urządzenie pionowo do góry i ustawić na równej powierzchni.

4.2 Montaż uchwytu pojemnika



- ► Wsunąć uchwyt pojemnika ① do prowadnicy na spodzie urządzenia.
- ➡ Uchwyt pojemnika ① zatrzaskuje się słyszalnie i jest prawidłowo zamocowany.

4.3 Podłączanie sterownika nożnego



4 Uruchomienie | 4.4 Chirurgiemotor anschließen

 Wtyczkę sterownika nożnego włożyć do gniazda do podłączenia sterownika nożnego. Zwrócić uwagę, aby oznaczenia w postaci strzałek na wtyczce i na gnieździe były skierowane do siebie.



Przesunąć pałąk do specjalnych zagłębień.

4.4 Chirurgiemotor anschließen



Wskazówki

Dostarczone części (z wyjątkiem węża środka chłodzącego) nie są sterylne. Przed pierwszym zabiegiem silnik chirurgiczny, przewód silnika i stanowisko do odkładania instrumentów należy ponownie przygotować.

Patrz też:

Etapy przygotowania wg DIN EN ISO 17664



Sprzęgło silnika

② Silnik chirurgiczny

- ③ Stanowisko do odkładania instrumen- ④ Wtyczka przewodu silnika tów
- Podłączyć silnik chirurgiczny ② do sprzęgła silnika ① i zabezpieczyć nakrętką nasadową. Przestrzegać przy tym oddzielnej instrukcji obsługi silnika.
- Odłożyć silnik chirurgiczny na stanowisko do odkładania instrumentów ③.
- Podłączyć wtyczkę przewodu silnika ④ do przyłącza urządzenia, wyrównać zaznaczone punkty i włożyć wtyczkę aż do jej zablokowania.

4.5 Podłączanie zbiornika środka chłodzącego i zestawu węży



Pracująca, otwarta pompa perystaltyczna.

Ryzyko zranienia.

Przed otwarciem pompy perystaltycznej wyłączyć urządzenie!

🗥 UWAGA



Niebezpieczeństwo przewrócenia się na skutek zbyt dużych zbiorników środka chłodzącego.

Zakłócenia pracy produktu.

- Stosować zbiorniki środka chłodzącego o pojemności maksymalnie 1 litra.
- Sprawdzić stabilność.



Wskazówki

Środek chłodzący należy dobierać zgodnie z planowanym użyciem. Ilość przepływającego środka chłodzącego jest uzależniona od użytego instrumentu. Użytkownik musi ustawić i skontrolować dostateczną ilość środka chłodzącego.



Wskazówki

Jałowy zestaw węży S 600 (10 sztuk) (**Nr mat. 1.009.8757**) należy wymieniać po każdym użyciu.



Wskazówki

Przed użyciem należy sprawdzić zestaw węży pod kątem nienaruszenia. Jeżeli produkt lub opakowanie wykazują uszkodzenia, należy zutylizować produkt.



- ① Przewód środka chłodzącego
- ③ Mocowanie węża
- ⑤ Wąż pompy
- ⑦ Zacisk węża

- ② Klipsy
- ④ Blokada
- 6 Igła do nakłuwania



- Zamknąć zacisk przewodu ⑦ z zestawu przewodów.
- Zamocować wąż środka chłodzącego ① na prostnicy lub kątnicy.
- Przyłożyć wąż środka chłodzącego ① ciasno, bez pętli i zgięć, na zewnątrz przewodu silnika i przymocować dołączonymi klipsami ② w równych odstępach.
- Mocowanie węża ③ włożyć w obwiedziony kolorem niebieskim otwór urządzenia – mocowanie węża ③ powinno się przy tym zatrzasnąć.



Wskazówki

Mocowanie węża zostanie rozpoznane przez urządzenie. Jeżeli mocowanie węża nie zostanie rozpoznane lub nie zostało włożone, symbol tłoczenia środka chłodzącego zostanie podświetlony na żółto.



- Otworzyć blokadę ④ i włożyć wąż pompy ⑤.
- Zamknąć blokadę ④.



Wskazówki

Wąż pompy należy włożyć do pompy w taki sposób, aby nie zakleszczył się on w blokadzie ani nie uległ zagięciu. Wszystkie węże muszą być rozłożone luźno i bez naprężeń.

4 Uruchomienie | 4.6 Przyłącze elektryczne



- Igłę do nakłuwania (6) włożyć do zbiornika środka chłodzącego i zawiesić zbiornik w uchwycie pojemnika.
- Sprawdzić szczelność i stabilność osadzenia igły do nakłuwania 6. Unikać przy tym wydostawania się cieczy przez urządzenie.
- Jeżeli stosowana jest szklana butelka, należy otworzyć otwór napowietrzający przy igle do nakłuwania 6.
- Jeżeli stosowany jest worek, otwór napowietrzający przy igle do nakłuwania 6 należy pozostawić zamknięty.
- Zacisk węża ⑦ otworzyć przed uruchomieniem.



Wskazówki

Jeżeli stosowany jest nowy wąż, do momentu wydostania się środka chłodzącego w instrumencie może upłynąć ok. 10 sekund – zależnie od poziomu tłoczenia.

4.6 Przyłącze elektryczne



Uszkodzony kabel sieciowy/brakujący przewód ochronny. Porażenie elektryczne.

 Przed użyciem sprawdzić kabel sieciowy. Gniazdko elektryczne musi mieć zestyk ochronny i musi być zgodne z odpowiednimi przepisami krajowymi.

4 Uruchomienie | 4.6 Przyłącze elektryczne



Wskazówki

Urządzenie musi być ustawione w taki sposób, aby wtyczka sieciowa i gniazdo były łatwo dostępne.



Wskazówki

Przewód ochronny jest wykorzystywany jako uziemienie funkcyjne (FE), a nie jako uziemienie ochronne (PE).



 Kabel zasilania podłączyć najpierw do gniazda zasilania na urządzeniu, a następnie włożyć drugi koniec kabla do gniazdka sieci elektrycznej.

5 Obsługa | 5.1 Włączanie urządzenia

5 Obsługa

5.1 Włączanie urządzenia



Włączyć urządzenie.

➡ Urządzenie przeprowadza samoczynny test.

•	
Ш.	J

Wskazówki

Jeżeli urządzenie pozostaje bez nadzoru, to dla bezpieczeństwa i ze względów oszczędnościowych KaVo zaleca wyłączenie urządzenia.

Ш.	

Wskazówki

Funkcja automatycznego wyłączania

Po 10 minutach bezczynności następuje wyłączenie światła w instrumencie, a także pompy i silnika w urządzeniu.

5.2 Ustawienia urządzenia

Można określić lub wyświetlić następujące ustawienia urządzenia:

- Ustawianie języka
- Ustawianie jasności LUX
- Ustawianie czasu trwania poświaty LUX
- Ustawianie trybu roboczego sterownika nożnego
- Ustawianie trybu roboczego przycisku pompy na sterowniku nożnym
- Ustawianie godziny
- Ustawianie daty
- Ustawianie jasności LCD
- Ustawianie głośności
- Ustawianie głośności sygnału przycisków
- Eksport ustawień
- Import ustawień
- Ustawienia fabryczne
- Wersja

5 Obsługa | 5.2 Ustawienia urządzenia



- Nacisnąć długo przycisk "Wstecz", aż wyświetlą się ustawienia urządzenia.
- Naciskać przyciski z plusem i z minusem, aby wybrać żądane ustawienie.
- Nacisnąć prawy przycisk strzałki, aby zatwierdzić wybrane ustawienie.
- Naciskać przyciski z plusem i z minusem, aby zmienić wybrane i zatwierdzone ustawienie.
- Nacisnąć lewy przycisk strzałki, aby powrócić do wyboru ustawień urządzenia.
- ➡ Zmienione wartości zostaną automatycznie zapisane.
- Nacisnąć długo przycisk "Wstecz", aby zakończyć ustawienia urządzenia.

5.2.1 Ustawianie języka



- Nacisnąć prawy przycisk strzałki, aby zatwierdzić wybrane ustawienie.
- ▶ Naciskać przyciski z plusem i z minusem, aby zmienić wybrane ustawienie.
- Nacisnąć lewy przycisk strzałki lub przycisk "Wstecz", aby powrócić do wyboru ustawień urządzenia.
- ⇒ Zmienione wartości zostaną automatycznie zapisane.

5.2.2 Ustawianie jasności LUX

Jasność LUX określa natężenie światła diody w instrumencie. Natężenie światła można ustawiać w 4 zakresach – od stanu wyłączonego do jasności maksymalnej.

+	+
LUX brightness	> - <u>></u>
_	_

► Nacisnąć prawy przycisk strzałki, aby zatwierdzić wybrane ustawienie.

>



- ► Naciskać przyciski z plusem i z minusem, aby zmienić wybrane ustawienie.
- Nacisnąć lewy przycisk strzałki lub przycisk "Wstecz", aby powrócić do wyboru ustawień urządzenia.
- ⇒ Zmienione wartości zostaną automatycznie zapisane.

5.2.3 Ustawianie czasu trwania poświaty LUX

Czas trwania poświaty LUX określa czas trwania poświaty instrumentów diodowych po każdym zatrzymaniu silnika. Czas trwania poświaty można ustawiać w zakresie od 0 do 10 sekund.



- Nacisnąć prawy przycisk strzałki, aby zatwierdzić wybrane ustawienie.
- ► Naciskać przyciski z plusem i z minusem, aby zmienić wybrane ustawienie.
- Nacisnąć lewy przycisk strzałki lub przycisk "Wstecz", aby powrócić do wyboru ustawień urządzenia.
- ⇒ Zmienione wartości zostaną automatycznie zapisane.

5.2.4 Ustawianie trybu roboczego pedału nożnego

Silnikiem można sterować w dwóch trybach roboczych:





Silnik uruchamia się z maksymalną prędkością obrotową po naciśnięciu pedału nożnego.



Prędkość obrotową silnika można ustawić pedałem nożnym bezstopniowo do wartości maksymalnej.

5 Obsługa | 5.2 Ustawienia urządzenia



- Nacisnąć prawy przycisk strzałki, aby zatwierdzić wybrane ustawienie.
- ► Naciskać przyciski z plusem i z minusem, aby zmienić wybrane ustawienie.
- Nacisnąć lewy przycisk strzałki lub przycisk "Wstecz", aby powrócić do wyboru ustawień urządzenia.
- ⇒ Zmienione wartości zostaną automatycznie zapisane.

5.2.5 Ustawianie trybu roboczego przycisku pompy na sterowniku nożnym

Pompą można sterować w dwóch trybach roboczych:

Gdy przycisk pompy jest naciskany, tłoczenie środka chłodzącego jest włączane lub wyłączane.



Gdy przycisk pompy jest naciskany, ilość tłoczonego środka chłodzącego jest stopniowo zwiększana do wartości maksymalnej.



 Nacisnąć symbol, aby zmienić tryb roboczy dla przycisku pompy na sterowniku nożnym.

5.2.6 Ustawienie godziny

Czas można ustawiać w formacie godzina-minuty-sekundy:

+	+	+	
Time	11	15	21
_	_	_	



- Nacisnąć lewy przycisk strzałki, aby zatwierdzić wybrane ustawienie.
- ► Naciskać przyciski z plusem i z minusem, aby zmienić wybrane ustawienie.
- Nacisnąć lewy przycisk strzałki lub przycisk "Wstecz", aby powrócić do wyboru ustawień urządzenia.
- ⇒ Zmienione wartości zostaną automatycznie zapisane.

5.2.7 Ustawianie daty

Datę można ustawiać w formacie dzień-miesiąc-rok:



- Nacisnąć lewy przycisk strzałki, aby zatwierdzić wybrane ustawienie.
- ▶ Naciskać przyciski z plusem i z minusem, aby zmienić wybrane ustawienie.
- Nacisnąć lewy przycisk strzałki lub przycisk "Wstecz", aby powrócić do wyboru ustawień urządzenia.
- ⇒ Zmienione wartości zostaną automatycznie zapisane.

5.2.8 Ustawianie jasności LCD

Jasność LCD określa natężenie światła wyświetlacza. Natężenie światła można ustawiać w 3 zakresach – od ciemności do jasności maksymalnej.



- Nacisnąć prawy przycisk strzałki, aby zatwierdzić wybrane ustawienie.
- ► Naciskać przyciski z plusem i z minusem, aby zmienić wybrane ustawienie.
- Nacisnąć lewy przycisk strzałki lub przycisk "Wstecz", aby powrócić do wyboru ustawień urządzenia.



⇒ Zmienione wartości zostaną automatycznie zapisane.

5.2.9 Ustawianie głośności

Ustawienie głośności określa głośność dźwięków sygnałowych. Głośność można ustawiać w 3 zakresach – od cichego do maksymalnego. Ze względów bezpieczeństwa nie można wyłączyć głośności.

+			+
Volume	<	>	I))
_			_

- Nacisnąć prawy przycisk strzałki, aby zatwierdzić wybrane ustawienie.
- ▶ Naciskać przyciski z plusem i z minusem, aby zmienić wybrane ustawienie.
- Nacisnąć lewy przycisk strzałki lub przycisk "Wstecz", aby powrócić do wyboru ustawień urządzenia.
- ⇒ Zmienione wartości zostaną automatycznie zapisane.

5.2.10 Ustawianie głośności sygnału przycisków

Głośność sygnału przycisków określa głośność dźwięku rozbrzmiewającego po naciśnięciu przycisku. Dźwięk można ustawiać w trzech zakresach lub wyłączyć.





- Nacisnąć prawy przycisk strzałki, aby zatwierdzić wybrane ustawienie.
- ► Naciskać przyciski z plusem i z minusem, aby zmienić wybrane ustawienie.
- Nacisnąć lewy przycisk strzałki lub przycisk "Wstecz", aby powrócić do wyboru ustawień urządzenia.
- ⇒ Zmienione wartości zostaną automatycznie zapisane.



5 Obsługa | 5.2 Ustawienia urządzenia

5.2.11 Eksport ustawień

Funkcja eksportu ustawień umożliwia użytkownikowi eksportowanie wszystkich ustawień urządzenia na kartę SD jako plik <SURG_EX.SET>. Firma KaVo zaleca uczynić to bezpośrednio po wprowadzeniu indywidualnych ustawień podstawowych.



5.2.12 Import ustawień

Funkcja importu ustawień umożliwia użytkownikowi importowanie wszystkich ustawień urządzenia z karty SD jako plik <SURG_EX.SET>. Umożliwia to przywrócenie zdefiniowanego stanu, np. w przypadku niezamierzonej zmiany ustawień lub ich usunięcia.

+		
Import setup	Read data	
l		

5.2.13 Ustawienia fabryczne

Ustawienia fabryczne przywracają konfigurację urządzenia ustawioną w momencie dostawy. Wszystkie etapy programu i ustawienia urządzenia zostają przy tym zresetowane do wartości wyjściowej.



>

Nacisnąć prawy przycisk strzałki, aby zatwierdzić wybrane ustawienie.

W oknie dialogowym wyświetli się pytanie, czy użytkownik chce przeprowadzić daną czynność.

5 Obsługa | 5.3 Silnik chirurgiczny INTRA LUX S600 LED



+

- Nacisnąć przycisk z plusem, aby wykonać czynność.
- Nacisnąć przycisk z minusem lub przycisk "Wstecz", aby anulować czynność.

5.2.14 Wersja

+	Software Version: 01.10
Version	

Wskazanie wersji oprogramowania (w przykładzie: 01.10)

Nacisnąć długo przycisk "Wstecz", aby zakończyć ustawienia urządzenia.

5.3 Silnik chirurgiczny INTRA LUX S600 LED



Wskazówki

Stosować się do instrukcji obsługi, konserwacji i montażu, która znajduje się w opakowaniu silnika, prostnicy i kątnicy.

Patrz też:

Instrukcja obsługi INTRA LUX S600 LED

5.3.1 Nasadzanie prostnicy lub kątnicy



Uszkodzenia spowodowane zmianą prostnic i kątnic podczas pracy.

Zużycie zbieraków na prostnicach i kątnicach oraz silniku.

Niewyważenie na osi silnika.

Prostnice i kątnice zmieniać tylko przy wyłączonym silniku.



Wskazówki

Stosować się do instrukcji obsługi, konserwacji i montażu, która znajduje się w opakowaniu silnika, prostnicy i kątnicy.

Podłączyć można wszystkie prostnice i kątnice z przyłączem INTRAmatic ISO 3964.


- Nasadzić instrument KaVo na silnik, lekko docisnąć i obrócić w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aż do słyszalnego zatrzaśnięcia się noska ustalającego.
- Pociągnąć za instrument KaVo w celu sprawdzenia jego stabilnego osadzenia na silniku.



 Poprowadzić wąż środka chłodzącego ③ od urządzenia wzdłuż przewodu silnika (klips) nad silnikiem i połączyć z prostnicą lub kątnicą ①. Wąż środka chłodzącego ③ włożyć w uchwyt pierścieniowy ②.

5.3.2 Zdejmowanie prostnicy lub kątnicy



Uszkodzenia spowodowane zmianą prostnic i kątnic podczas pracy. Zużycie zbieraków na prostnicach i kątnicach oraz silniku. Niewyważenie na osi silnika.

- Prostnice i kątnice zmieniać tylko przy wyłączonym silniku.
- Zdjąć wąż środka chłodzącego z prostnicy lub kątnicy.
- Odłączyć prostnicę lub kątnicę, lekko przekręcając.

5.4 Ustalanie i wykonywanie etapów programu

Działanie urządzenia EXPERTsurg LUX opiera się na etapach programu i przyporządkowanych czynnościach i można się nim posługiwać intuicyjnie za pomocą graficznego interfejsu użytkownika.



Etap programu 1: zaznaczanie

Aktualny etap programu jest przedstawiany w postaci cyfry ①, a odpowiednia czynność jako symbol ② na wyświetlaczu. Do każdego etapu programu można przypisać dowolną czynność poprzez wybór odpowiedniego symbolu.

Wizualizując czynność, można w łatwy sposób sprawdzić, czy ustawiona w urządzeniu czynność odpowiada aktualnie wykonywanemu etapowi zabiegu. W ten sposób można w maksymalnym stopniu wykluczyć błędy obsługi.

W przypadku każdej czynności, w zależności od zastosowania, fabrycznie zostały ustawione wartości parametrów, takich jak: prędkość obrotowa, moment obrotowy, przełożenie i ilość tłoczonego środka chłodzącego. Parametry można zmieniać tylko w ramach racjonalnego dla danej czynności zakresu. W przypadku czynności "Zastosowanie dowolne" można ustawić wszystkie dostępne wartości. W poniższej tabeli są wyszczególnione zakresy wartości i ustawienia fabryczne.

Sekwencja zabiegu może składać się z 4 – 10 etapów programu lub czynności. Sekwencję zabiegu można ustalać indywidualnie poprzez dowolną konfigurację czynności. W ramach sekwencji nawigacja odbywa się za pomocą sterownika nożnego, dzięki czemu podczas zabiegu nie ma konieczności dotykania urządzenia.

Zmienione wartości są zapisywane automatycznie i pozostają dostępne podczas kolejnego użycia.

5.4.1 Ustawienia fabryczne

Etap programu	Symbol	Czynności	Prędkość ob- rotowa [obr./ min]	Moment obro- towy [Ncm]	Przełożenie	llość tłoczone- go środka chłodzącego
1		Zaznaczanie	200 – 2000 500 (D)	5 – 20 10 (D)	16:1 27:1 20:1 (D)	0 – 4 2 (D)
2		Wiercenie pilo- tażowe	200 – 2000 500 (D)	5 – 20 10 (D)	16:1 27:1 20:1 (D)	0 – 4 2 (D)
3		Wiercenie for- mujące	200 – 2000 500 (D)	5 – 20 10 (D)	16:1 27:1 20:1 (D)	0 – 4 2 (D)
4		Gwintowanie	15 – 50 20 (D)	5 – 80 25 (D)	16:1 27:1 20:1 (D)	0 – 4 2 (D)
5		Wszczepianie implantu	15 – 50 20 (D)	5 – 80 25 (D)	16:1 27:1 20:1 (D)	0 – 4 0 (D)
6		Zakładanie kołpaka zamy- kającego	15 – 50 20 (D)	5 – 15 8 (D)	16:1 27:1 20:1 (D)	0 – 4 0 (D)
7	$\wedge 52$	Zastosowanie dowolne	300 – 40 000 40 000 (D)	0,15 – 5,5 3 (D)	1:1	0 – 4 2 (D)
	<u>/</u> _/		20 – 2000	5 – 80	16:1	
	ЩЦ		15 – 2000	5 – 80	20:1	
	.j., i.,		15 – 1200	5 – 80	27:1	
8		Funkcja prze- płukiwania	-	-	-	-

Następujące etapy programu są domyślnie ustawione fabrycznie:

Etap programu	Symbol	Czynności	Prędkość ob- rotowa [obr./ min]	Moment obro- towy [Ncm]	Przełożenie	llość tłoczone- go środka chłodzącego
9		Leczenie za- kończone (możliwość ustawienia, po- cząwszy od 4. etapu progra- mu)	-	-	-	_

(D) = ustawienie fabryczne (default setup)



Wskazówki

Przedstawione możliwe wskazania stanowią tylko przykłady. Aby uniknąć ryzyka, konieczne jest przestrzeganie danych producenta dotyczących implantów i instrumentów oraz narzędzi.

5.4.2 Przykłady sekwencji etapów programu

Etap	1	2	3	4	5	6	7	8
Czynności	Zaznacza- nie	Wiercenie pilotażowe	Wiercenie formujące	Gwintowa- nie	Wszczepia- nie implan- tu	Zakładanie kołpaka za- mykające- go	Zastosowa- nie dowol- ne	Leczenie zakończo- ne (możli- wość usta- wienia, po- cząwszy od 4 etapu programu)
Symbol							<u>∧</u> /7	-

Przykład 1: ustawienie fabryczne

Przykład 2: etapy programu bez czynności "Gwintowanie" i z czynnością "Funkcja przepłukiwania"

Etap	1	2	3	5	4	5	7
Czynności	Zaznaczanie	Wiercenie pi- lotażowe	Wiercenie formujące	Funkcja przepłukiwa- nia	Wszczepia- nie implantu	Zakładanie kołpaka za- mykającego	Leczenie za- kończone (możliwość ustawienia, począwszy od 4 etapu programu)
Symbol							

Etap	1	2	3	4	5
Czynności	Zastosowanie do- wolne	Zaznaczanie	Wiercenie pilota- żowe	Wiercenie formu- jące	Leczenie zakoń- czone (możliwość ustawienia, po- cząwszy od 4 etapu programu)
Symbol	A/7				

Przykład 3: czynność "Zastosowanie dowolne" jako etap 1, ręczne wkręcanie implantu

5.4.3 Wybór etapów programu



► Naciskać przyciski strzałek, aż zostanie podświetlone wskazanie etapu programu.



+

- Naciskać przyciski z plusem i z minusem, aby wybrać żądany etap programu.
- ⇒ Etap programu zostanie automatycznie zapisany.



Podczas zabiegu etapy programu można wybierać przyciskiem programu sterownika nożnego. Po ostatnim etapie programu następuje ponownie pierwszy. Jeżeli przycisk programu jest naciśnięty długo, można wybrać poprzedni etap programu.

Patrz też:

5.8 Sterownik nożny, Strona 50

5.4.4 Wybór czynności



Naciskać przyciski strzałek, aż zostanie podświetlone wskazanie czynności.



• Naciskać przyciski z plusem i z minusem, aby wybrać żądaną czynność.

Czynność zostanie automatycznie zapisana.



5.4.5 Ograniczenie liczby etapów programu

Liczbę etapów programu można ograniczyć. Niepotrzebne etapy programu są kasowane z widoku.





- Naciskać przyciski strzałek, aż zostanie podświetlone wskazanie etapu programu
 ①.
- Naciskać przyciski z plusem i z minusem, aby wybrać żądany etap programu ②, który zakończy zabieg (możliwość ustawienia, począwszy od 4 etapu programu).



- Naciskać przyciski strzałek, aż zostanie podświetlone wskazanie czynności ③.
- Naciskać przyciski z plusem i z minusem, aż wyświetli się symbol flagi ④.
- ➡ Ustawienia zostaną automatycznie zapisane, a zabieg zakończy się wybranym etapem programu.
- ➡ Podczas nawigowania przez etapy programu za pomocą sterownika nożnego etap z symbolem flagi zostanie pominięty.

Anulowanie ograniczenia liczby etapów programu

Wybrać etap programu z symbolem flagi i przypisać mu nową czynność.

5.5 Zmiana domyślnie ustawionych wartości

Ustawione fabrycznie wartości domyślne można zmieniać tylko w ramach zadanego zakresu. Jeżeli jako czynność zostało wybrane zastosowanie dowolne, wartości te można ustawiać dowolnie.

Można zmieniać następujące wartości:

- Maksymalna prędkość obrotowa
- Ograniczenie momentu obrotowego
- Ilość tłoczonego środka chłodzącego
- Kierunek obrotu silnika
- Przełożenie



⇒ Wybrana wartość zostaje podświetlona.

- Naciskać przyciski z plusem i z minusem, aby ustawić żądaną wartość. Przyrost wartości zależy przy tym od konkretnego przełożenia i zakresu wartości.
- ➡ Wartość zostanie automatycznie zapisana.

5.5.1 Ustawienie maksymalnej liczby obrotów

 Naciskać przyciski strzałek, aż zostanie podświetlone wskazanie prędkości obrotowej.



- + -
- Naciskać przyciski z plusem i z minusem, aby ustawić maksymalną prędkość obrotową. Wielkość etapu zależy przy tym od konkretnego ustawionego przełożenia silnika modułu chirurgicznego.
- ➡ Wartość zostanie automatycznie zapisana.

5.5.2 Ustawianie ograniczenia momentu obrotowego

Wskazówki

EXPERTsurg LUX poprzez redukcję mocy zapobiega przekroczeniu ustawionego maksymalnego momentu obrotowego. Z tego powodu podczas blokady instrumentu obrotowego może dojść do zatrzymania silnika.

 Naciskać przyciski strzałek, aż zostanie podświetlone wskazanie momentu obrotowego.





Wskazówki

Wartości momentu obrotowego mogą odbiegać w przypadku kątnic KaVo SURGmatic S201 o maks. ±10 %. W przypadku innych kątnic możliwe są większe odchylenia.

- Naciskać przyciski z plusem i z minusem, aby ustawić żądaną wartość. Przyrost wartości zależy przy tym od konkretnego przełożenia i zakresu wartości.
- ⇒ Wartość zostanie automatycznie zapisana.

Podczas zabiegu w przypadku czynności "Gwintowanie", "Wszczepianie implantu" i "Zakładanie kołpaka zamykającego" wyświetlana jest osiągnięta maksymalna wartość momentu obrotowego. Wartość zostaje zresetowana po ponownym uruchomieniu silnika.



5.5.3 Ustawianie ilości tłoczonego środka chłodzącego



🗥 UWAGA

Błędne dozowanie ilości tłoczonego środka chłodzącego. Uszkodzenie tkanki.

- Przestrzegać instrukcji obsługi nasadzanego narzędzia.
- Ustawić dostatecznie dużą ilość środka chłodzącego.

Ilość tłoczonego środka chłodzącego można ustawiać w 4 poziomach lub wyłączyć:

Poziom 1 = 32 ml/min

Wvł.

- Poziom 2 = 50 ml/min
- Poziom 3 = 76 ml/min
- Poziom 4 = 110 ml/min
- < >
- Naciskać przyciski strzałek, aż zostanie podświetlone wskazanie środka chłodzącego.



 Naciskać przyciski z plusem i z minusem, aby ustawić żądaną wartość. Przyrost wartości zależy przy tym od konkretnego przełożenia i zakresu wartości.

⇒ Wartość zostanie automatycznie zapisana.



Podczas zabiegu można wybierać ilość tłoczonego środka chłodzącego lub włączać/ wyłączać tłoczenie przyciskiem pompy na sterowniku nożnym. Dostępne są dwa tryby robocze przycisku pompy.

Patrz też:

5.2.5 Ustawianie trybu roboczego przycisku pompy na sterowniku nożnym, Strona 32

Zmieniona wartość pojawia się na wyświetlaczu i pozostaje do dyspozycji przy następnym użyciu.

Patrz też:

5.8 Sterownik nożny, Strona 50

+

5.5.4 Zmiana kierunku obrotu silnika

- < >/
- Naciskać przyciski strzałek, aż zostanie podświetlone wskazanie kierunku obrotu silnika.



Nacisnąć przycisk z plusem lub z minusem, aby zmienić kierunek obrotu silnika.



Podczas zabiegu kierunek obrotu silnika można zmienić przyciskiem kierunku obrotu silnika sterownika nożnego. Zmieniony kierunek obrotu silnika pojawia się na wyświetlaczu. Ze względów bezpieczeństwa nie jest zapisywany obrót w lewo.

Patrz też:

5.8 Sterownik nożny, Strona 50



W przypadku obrotu w lewo rozlegają się 3 sygnały dźwiękowe. Podczas uruchomienia silnika rozlegają się ponownie 3 sygnały dźwiękowe.



Wskazówki

Ustawiony moment obrotowy zwiększa się automatycznie o 5 Ncm. Maksymalny moment obrotowy dla danej czynności nie może być przekroczony.

5.5.5 Ustawianie przełożenia

Naciskać przyciski strzałek, aż zostanie podświetlone wskazanie przełożenia.

5 Obsługa | 5.6 Funkcja przepłukiwania



- Naciskać przyciski z plusem i z minusem, aby ustawić żądaną wartość. Przyrost wartości zależy przy tym od konkretnego przełożenia i zakresu wartości.
- ⇒ Wartość zostanie automatycznie zapisana.

Patrz też:

5.4.1 Ustawienia fabryczne, Strona 39

5.6 Funkcja przepłukiwania

5.6.1 Ręczna funkcja przepłukiwania



Funkcja przepłukiwania służy do tłoczenia płynu chłodzącego oraz uruchamiania oświetlenia instrumentu. Silnik nie jest przy tym uruchamiany. Funkcję przepłukiwania można wywołać ręcznie w dowolnym czasie.



Nacisnąć długo przycisk pompy na zdalnym sterowniku nożnym.

H

5 Obsługa | 5.7 Aktywacja kalibracji "One Touch"



 Nacisnąć przycisk prędkości obrotowej na sterowniku nożnym, aby włączyć funkcję przepłukiwania i wyregulować ilość środka chłodzącego.



 Aby włączyć funkcję przepłukiwania, nacisnąć przycisk "Wstecz" lub przycisk pompy.

5.6.2 Etap programu – funkcja płukania

Funkcja przepłukiwania służy do tłoczenia płynu chłodzącego oraz uruchamiania oświetlenia instrumentu. Silnik nie jest przy tym uruchamiany. Funkcję przepłukiwania można ustalić jako czynność podczas przebiegu programu.

Ustalić i wykonać etapy programu.

Patrz też:

Przykłady sekwencji etapów programu (przykład 2)

5.7 Aktywacja kalibracji "One Touch"

Kalibracja "One Touch" automatycznie wyrównuje odchylenia momentu obrotowego silnika, które mogą być wywoływane np. w wyniku procesów starzenia. W przypadku nasadzonego instrumentu rozpoznawany jest instrument poruszający się z trudnością lub uszkodzony. Kalibracja "One Touch" zapewnia więc dokładny moment obrotowy kątnicy.

Wskazówki



W celu kalibracji instrument musi być nasadzony.

Kalibrację "One Touch" należy przeprowadzać z instrumentami chirurgicznymi Ka-Vo przy przełożeniu 16:1, 20:1 lub 27:1.

W przypadku stosowania instrumentów obcych producentów lub instrumentów z innymi przełożeniami nie można przeprowadzać kalibracji "One Touch".

W przypadku wymiany narzędzia należy powtórzyć kalibrację.

5 Obsługa | 5.7 Aktywacja kalibracji "One Touch"

 Naciskać przyciski strzałek, aż zostanie podświetlone wskazanie kalibracji "One Touch".



- + –
- Nacisnąć przycisk z plusem lub z minusem, aby uruchomić kalibrację "One Touch".
- ⇒ Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "Naciśnij sterownik nożny".



Silnik pracuje z maksymalną prędkością. Ryzyko zranienia.

- Podczas kalibracji przytrzymać silnik lub odłożyć w bezpieczne miejsce.
- Nacisnąć sterownik nożny i przytrzymać naciśnięty, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat o udanej kalibracji "Measurement done".
- Jeżeli sterownik nożny zostanie zwolniony, zanim na wyświetlaczu pojawi się komunikat o udanej kalibracji, należy ponownie nacisnąć sterownik nożny, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat o udanej kalibracji.
- Nacisnąć przycisk "Wstecz", aby zakończyć kalibrację i powrócić do wyboru ustawień urządzenia.

Jeżeli kalibracja przebiegła z niewłaściwym lub uszkodzonym instrumentem, zostaje przerwana komunikatem o błędzie "Pomiar nieudany – niedozwolona wartość prądu".

Nacisnąć przycisk "Wstecz", aby zakończyć nieudaną kalibrację.

Patrz też:

8 Usuwanie usterek, Strona 63

5.8 Sterownik nożny

5.8.1 Zmiana prędkości obrotowej, ilości tłoczonego środka chłodzącego i kierunku obrotu silnika



 Nacisnąć stopą przycisk prędkości obrotowej, aby uruchomić silnik i zwiększyć prędkość obrotową.



- Zależnie od trybu roboczego przycisku pompy na sterowniku nożnym, nacisnąć przycisk pompy, aby ustawić ilość tłoczonego środka chłodzącego lub aby włączyć/wyłączyć tłoczenie.
- Nacisnąć długo przycisk pompy na sterowniku nożnym, aby włączyć funkcję przepłukiwania.



 Nacisnąć przycisk kierunku obrotu silnika na sterowniku nożnym, aby ustawić kierunek obrotu silnika.

5 Obsługa | 5.9 Wymiana zbiornika środka chłodzącego

5.8.2 Wybór etapów programu

Podczas zabiegu etapy programu można wybierać przyciskiem programu sterownika nożnego.



 Przycisk programu sterownika nożnego nacisnąć krótko, aby wybrać następny etap programu.



 Przycisk programu sterownika nożnego nacisnąć długo, aby wybrać poprzedni etap programu.

5.9 Wymiana zbiornika środka chłodzącego

Zbiornik środka chłodzącego można wymienić podczas zabiegu w następujący sposób:

Zamknąć zacisk węża.



- Wyciągnąć wąż z igłą do nakłuwania z pustego zbiornika środka chłodzącego.
- Pusty zbiornik środka chłodzącego wymienić na pełny.

5 Obsługa | 5.9 Wymiana zbiornika środka chłodzącego

Patrz też:

Podłączanie zbiornika środka chłodzącego i zestawu węży

6 Wyłączenie z eksploatacji

6.1 Odłączenie przyłącza elektrycznego

- Wyłączyć urządzenie.
- Wyjąć kabel zasilania z gniazdka sieci zasilającej.
- Odłączyć kabel zasilania od urządzenia.



6.2 Utylizacja przewodu środka chłodzącego



Wskazówki

Wąż środka chłodzącego należy wymieniać i utylizować wraz z akcesoriami po każdym zabiegu.



- Zamknąć zacisk węża ①.
- ► Wyciągnąć igłę do nakłuwania ② ze zbiornika środka chłodzącego.
- Otworzyć blokadę ③ i wyjąć wąż.

6 Wyłączenie z eksploatacji | 6.3 Odłączenie silnika chirurgicznego

Zdemontować zestaw węży z urządzenia i zutylizować.

 Wyjąć wtyczkę przewodu silnika z przyłącza na urządzeniu. Zwrócić uwagę, aby wtyczka była chwytana możliwie najbliżej obudowy.



Wskazówki

Silnik czyścić i dezynfekować z podłączonym przewodem silnika.

Patrz też:

Instrukcja obsługi INTRA LUX S600 LED

6.4 Odłączenie sterownika nożnego



 Wyjąć wtyczkę sterownika nożnego z przyłącza na urządzeniu. Zwrócić uwagę, aby wtyczka była chwytana możliwie najbliżej obudowy.

6.5 Demontaż uchwytu pojemnika

Aby zmniejszyć rozmiary urządzenia na potrzeby przechowywania, przesyłki lub utylizacji, można zdemontować uchwyt pojemnika.

6.3 Odłączenie silnika chirurgicznego

6 Wyłączenie z eksploatacji | 6.5 Demontaż uchwytu pojemnika



 Całkowicie nacisnąć przycisk blokujący na spodzie urządzenia i wyjąć uchwyt pojemnika ① do tyłu. 7 Etapy przygotowania wg DIN EN ISO 17664 | 7.1 Czyszczenie

7 Etapy przygotowania wg DIN EN ISO 17664



Wskazówki

Etapy przygotowania obowiązujące w przypadku silników modułów chirurgicznych z przewodem silnika oraz prostnic i kątnic są opisane w konkretnej instrukcji użycia.

i

Wskazówki

Wskazówki dotyczące czyszczenia i sterylizacji produktu medycznego zostały zatwierdzone przez producenta. Przygotowujący musi dokonać oceny skuteczności i potencjalnie negatywnych skutków każdego uchybienia względem przedstawionych wskazówek.

7.1 Czyszczenie

7.1.1 Czyszczenie ręczne

Wszystkie widoczne powierzchnie urządzenia, uchwyt butelki, powierzchnie sterownika nożnego i przewody połączeniowe należy przetrzeć wilgotną ściereczką jednorazową.

Czyszczenie sterownika nożnego



Na spodzie sterownika nożnego wcisnąć nosek zatrzaskowy ① przycisku prędkości obrotowej ② i zdjąć przycisk prędkości obrotowej ② ze sterownika nożnego. 7 Etapy przygotowania wg DIN EN ISO 17664 | 7.1 Czyszczenie



 Listwę przycisków ① z przyciskiem pompy, przyciskiem programu i przyciskiem kierunku obrotu silnika pociągnąć lekko w górę i zdjąć ze sterownika nożnego.



 Wyszczotkować pojedyncze części sterownika nożnego pod bieżącą wodą, a następnie osuszyć.



7 Etapy przygotowania wg DIN EN ISO 17664 | 7.1 Czyszczenie

 Nałożyć listwę przycisków ① na sterownik nożny ② i lekko docisnąć, aż listwa przycisków ① zatrzaśnie się ③.



Nałożyć przycisk prędkości obrotowej ① na sterownik nożny i lekko docisnąć, aż nosek zatrzaskowy ② zatrzaśnie się. Zwrócić przy tym uwagę, aby sprężyny pedału znajdowały się w zagłębieniach obudowy ③.



Wskazówki

Podczas czyszczenia sterownika nożnego pokrywa ④ musi pozostać zamknięta.

7.1.2 Czyszczenie maszynowe



Uszkodzenia spowodowane przez ciecze.

Awarie podzespołów elektrycznych.

Nie przeprowadzać maszynowego czyszczenia urządzenia.

Następujące części urządzenia są zatwierdzone do czyszczenia maszynowego:

- Stanowisko do odkładania instrumentów
- Silnik i przewód silnika



Wskazówki

Podczas przygotowywania silnika i przewodu silnika należy postępować zgodnie z ich instrukcją użycia.

W przypadku stanowiska do odkładania instrumentów obowiązują następujące etapy przygotowywania:

\sim	
\square	$ \mid $

KaVo zaleca stosowanie urządzeń do dezynfekcji termicznej zgodnych z PN-EN ISO 15883-1, użytkowanych z alkalicznymi środkami czyszczącymi o wartości pH maks. 10 (np. Miele G 7781/G 7881 – walidacja została przeprowadzona przy użyciu programu "VARIO-TD", środek czyszczący "neodisher® mediclean", środek neutralizujący "neodisher® Z" i środek do płukania "neodisher® mielclear", i odnosi się wyłącznie do tolerancji materiałowej z produktami KaVo).

 Ustawienia programu oraz stosowane środki dezynfekcyjne i czyszczące należy odczytać w instrukcji obsługi dezynfektora termicznego.



7 Etapy przygotowania wg DIN EN ISO 17664 | 7.2 Dezynfekcja

7.2 Dezynfekcja



Wskazówki

Po zabiegu wykonanym u każdego pacjenta należy zdezynfekować powierzchnie w otoczeniu pacjenta skażone w wyniku kontaktu lub przez aerozol. Wszystkie czynności dezynfekcyjne należy wykonać metodą dezynfekcji przez wycieranie.

Wskazówki

Podczas przygotowywania silnika i przewodu silnika należy postępować zgodnie z ich instrukcją użycia.

7.2.1 Dezynfekcja ręczna

- Wszystkie widoczne powierzchnie urządzenia, uchwyt butelki, powierzchnie sterownika nożnego i przewody połączeniowe należy zdezynfekować dopuszczonym środkiem dezynfekcyjnym przez wycieranie miękką ściereczką jednorazową. Zwrócić przy tym uwagę na całkowite pokrycie powierzchni środkiem dezynfekcyjnym.
- Przestrzegać wskazanego czasu działania.
- Wysuszyć powierzchnie.

Dopuszczalne środki dezynfekcyjne (zakres stosowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta i przepisami krajowymi. Stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych). Na podstawie tolerancji materiałów KaVo zaleca następujące produkty. Skuteczność mikrobiologiczna musi być potwierdzona przez producenta środka dezynfekcyjnego.

- FD 322 Dürr
- Mikrozid AF Liquid (Schülke & Mayr)
- CaviCide Metrex

7.2.2 Dezynfekcja maszynowa

Następujące części urządzenia są zatwierdzone do dezynfekcji maszynowej:

- Stanowisko do odkładania instrumentów
- Silnik i przewód silnika



Wskazówki

Podczas przygotowywania silnika i przewodu silnika należy postępować zgodnie z ich instrukcją użycia.

W przypadku stanowiska do odkładania instrumentów obowiązują następujące etapy przygotowywania:



KaVo zaleca stosowanie urządzeń do dezynfekcji termicznej zgodnych z PN-EN ISO 15883-1, użytkowanych z alkalicznymi środkami czyszczącymi o wartości pH maks. 10 (np. Miele G 7781/G 7881 – walidacja została przeprowadzona przy użyciu programu "VARIO-TD", środek czyszczący "neodisher® mediclean", środek neutralizujący "neodisher® Z" i środek do płukania "neodisher® mielclear", i odnosi się wyłącznie do tolerancji materiałowej z produktami KaVo).

 Ustawienia programu oraz stosowane środki dezynfekcyjne i czyszczące należy odczytać w instrukcji obsługi dezynfektora termicznego. 7 Etapy przygotowania wg DIN EN ISO 17664 | 7.3 Opakowanie

7.2.3 Suszenie



Wskazówki

Wąż środka chłodzącego z akcesoriami jest stosowany jednorazowo i nie podlega dezynfekcji ani sterylizacji. Suszenie nie jest konieczne.

 Przed ponownym użyciem wszystkie zdezynfekowane i wysterylizowane części należy pozostawić do całkowitego wysuszenia na powietrzu w pomieszczeniu.

Maszynowe suszenie

W dezynfektorze termicznym proces suszenia jest z reguły częścią programu czyszczenia.

Stosować się do instrukcji obsługi urządzenia termodezynfekującego.

7.2.4 Konserwacja, kontrola i przegląd po przygotowaniu



Wskazówki

Podczas przeglądu po przygotowaniu należy przestrzegać wymogów higieny (sterylności). W razie rozpoznania pęknięć i znacznych zmian powierzchni części należy oddać do serwisu w celu sprawdzenia.

Kontrolę czystości, braku uszkodzeń, pielęgnacji i utrzymania w dobrym stanie technicznym przeprowadzić w następujący sposób:

- Sprawdzić funkcje ustawiania urządzenia i bieg silnika.
- Sprawdzić pompę perystaltyczną pod kątem tłoczenia dostatecznej ilości środka chłodzącego.
- Sprawdzić polecenia sterujące sterownika nożnego.

7.3 Opakowanie



Wskazówki

Opakowanie środka sterylizującego musi spełniać obowiązujące normy odnośnie do jakości i stosowania i musi nadawać się do procesu sterylizacji!



Wskazówki

Jeżeli istnieje możliwość odkładania się potencjalnie skażonych cieczy i cząstek na produktach, zalecamy przykrywanie i ochronę tych obszarów sterylnymi produktami jednorazowymi.

 Stanowisko do odkładania instrumentów i przewód silnika zamknąć w zgrzewanej torebce jałowej.

7.4 Sterylizacja

Sterylizacja ciepłem wilgotnym zgodnie z ISO 17665-1 i w sterylizatorze parowym (autoklawie)



🗥 UWAGA

Uszkodzenie produktu spowodowane niewłaściwą sterylizacją. Uszkodzenie sterylizowanych produktów.

Nie stosować sterylizacji gorącym powietrzem, chemicznej sterylizacji na zimno ani sterylizacji tlenkiem etylenu!

🗥 UWAGA



Uszkodzenie produktu

Korozja kontaktowa

Wskazówki

 Przedmioty sterylizowane należy natychmiast po zakończeniu sterylizacji wyjąć z autoklawu.

W pr

W przypadku problemu z leczeniem pacjentów, u których występuje informacja o/ podejrzenie ostrej krytycznej choroby zakaźnej, należy przestrzegać zasad higieny podanych w odpowiednich publikacjach i raportach specjalistycznych. W miarę możliwości należy zawsze stosować odpowiednie produkty jednorazowe, by uniknąć przeniesienia drobnoustrojów chorobotwórczych o znaczeniu krytycznym. Dotyczy to ochrony użytkownika, pacjenta i wszystkich osób uczestniczących w zabiegu. Wszystkie materiały z obszaru stomatologicznego, medycznego zaklasyfikowane jako zakażone należy oddawać dopiero po wyczyszczeniu i sterylizacji odpowiednią metodą i dostatecznie oznakować.

_		_
	4	
	<u> </u>	J

Wskazówki

Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i warunków sterylności. Po każdym pacjencie należy zutylizować zbiornik środka chłodzącego i wymienić węże.



Produkty medyczne KaVo zatwierdzone do sterylizacji wykazują odporność termiczną do maks. 138 °C (280,4 °F).

Następujące części urządzenia są zatwierdzone do sterylizacji:

- Przewód silnika
- Stanowisko do odkładania instrumentów
- · Autoklave mit 3-fach fraktioniertem Vorvakuum:
 - min. 3 minuty w 134°C -1°C/+4°C (273°F -1,6°F/+7,4°F)
- Czas suszenia 20 min.
- Autoklawy grawitacyjne
 - min. 10 minuty w 134°C -1°C/+4°C (273°F -1,6°F/+7,4°F)
- Czas suszenia 30 min.



Wskazówki

Przed ponownym użyciem przedmioty wysterylizowane pozostawić do wychłodzenia do temperatury pokojowej. 7 Etapy przygotowania wg DIN EN ISO 17664 | 7.4 Sterylizacja

7.4.1 Przechowywanie

Zur Lagerung von Sterilgut alle Hygieneanforderungen einhalten. Staubgeschützte und trockene Lagerung, Freigabe mit Kennzeichnung der Verpackung. Dauer der Lagerung beurteilen.

8 Usuwanie usterek

8 Usuwanie usterek



Wskazówki

Jeżeli zakłóceń nie można zlokalizować przy pomocy wyszukiwarki zakłóceń, należy zwrócić się do wykwalifikowanego technika KaVo.



Wskazówki

Dozwolone prace są opisane w instrukcji dla technika, dostępnej dla przeszkolonego personelu serwisu.

W przypadku usterki na wyświetlaczu pojawia się bezpośrednio nazwa usterki lub numer usterki.

Awaria	Przyczyna	Postępowanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie jest wyłączo- ne.	 Włączyć wtyczkę sieciową na tylnej stronie urzą- dzenia.
	Przewód zasilający nie jest	 Włączyć przewód sieciowy.
	podłączony z obydwu stron.	
	Nieznana	 Wyłączyć i włączyć urządzenie.
	Bezpiecznik jest przepalo- ny.	 Poinformować serwis.
Brak środka chłodzącego w instrumencie.	llość tłoczonego środka chłodzącego nie została	 Wybrać wstępnie ilość tłoczonego środka chłodzą- cego.
	wstępnie wybrana.	Patrz też:
	Pompa jest wyłączona.	5.5.3 Ustawianie ilości tłoczonego środka chłodzą- cego, Strona 44
	Mocowanie węża nie jest	 Włożyć mocowanie węża.
	włożone.	Patrz też:
		4.5 Podłączanie zbiornika środka chłodzącego i ze- stawu węży, Strona 23
	Pojemnik jest pusty.	 Podłączyć nowy pojemnik.
	Zacisk węża jest zamknię- ty.	 Otworzyć zacisk węża.
	Blokada pompy nie jest za- mknięta.	 Sprawdzić blokadę i w razie potrzeby zamknąć.
	Wąż jest zagięty.	 Sprawdzić wąż i w razie potrzeby usunąć zagięcie.
	Szklana butelka na środek chłodzący nie jest napo- wietrzona.	 Otworzyć zatyczkę zaworu napowietrzającego igły do nakłuwania.

8 Usuwanie usterek

Awaria	Przyczyna	Postępowanie
Ilość środka chłodzącego w instrumencie jest niewy- starczająca.	Dysze aerozolowe są za- tkane osadem lub zabru- dzone.	 Dysze aerozolowe oczyścić igłą do dysz lub przy- gotować. Patrz też: Instrukcja obsługi SURGmatic
	Pojemnik szklany na śro- dek chłodzący nie jest na- powietrzony.	 Otworzyć zatyczkę zaworu napowietrzającego igły do nakłuwania.
Szum mielenia w silniku lub silnik pracuje nierówno- miernie.	Silnik jest niewłaściwie we- tknięty lub niepoprawnie zamocowany.	 Poprawnie włożyć przewód silnika do urządzenia. Dobrze umocować przewód silnika na silniku. Sprawdzić poprawność osadzenia wszystkich po- łączeń/sprzęgieł.
Brak oświetlenia na prost- nicy i kątnicy.	Światło nie jest włączone.	 Włączyć światło. Patrz też: 5.2.2 Ustawianie jasności LUX, Strona 30
	Nieprawidłowo nasadzona prostnica i kątnica.	 Nałożyć prostnicę i kątnicę aż do słyszalnego za- blokowania.
	Dioda jest uszkodzona.	 Wymienić diodę.
		Patrz też:
	Nieodpowiednia prostnica i kątnica.	 Użyć odpowiedniego instrumentu oświetlającego, odpowiedniej prostnicy i kątnicy.

Komunikaty o błędach oprogramowania

Awaria	Przyczyna	Postępowanie
Zdarzenie E3: Zwolnij sterownik nożny	Sterownik nożny został na- ciśnięty podczas urucha-	 Zwolnić sterownik nożny.
	miania urządzenia.	
Zdarzenie E4: Inicjalizacja danych	Ponownie wykonana zo- stała inicjalizacja danych ustawień.	 Potwierdzić komunikat i sprawdzić ustawienia pro- gramu. W razie potrzeby skorygować. Jeżeli problem nadal istnieje, wezwać technika serwisu
Zdarzenie E6: Wewnętrzny błąd komuni- kacji	Wewnętrzny błąd systemu.	 Wyłączyć i włączyć urządzenie. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wezwać technika serwisu.
Zdarzenie E9: Ustaw godzinę i datę	Godzina nie została jesz- cze ustawiona po restar- cie.	 Ustawić datę i godzinę. Jeżeli problem nadal istnieje, zlecić wymianę bate- rii zegara czasu rzeczywistego technikowi serwisu.

Awaria	Przyczyna	Postępowanie
Zdarzenie E29: Karta SD chroniona przed zapisem	Karta pamięci SD jest chroniona przed zapisem lub uszkodzona.	 Przestawić przełącznik ochrony przed zapisem na lewym boku karty w górę do pozycji "unlock", "wri- te" lub podobnej. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, użyć nowej karty pamięci SD. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wezwać technika serwisu.
Wszystkie zdarzenia > 30: Błąd sprzętowy	Wewnętrzny błąd systemu.	 Wyłączyć i włączyć urządzenie. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wezwać technika serwisu.
Zdarzenie E36 i E37: Przeciążenie silnika	Nadmierna temperatura stojana. Prąd przeciążeniowy > prąd znamionowy.	 Odciążyć silnik. Jeśli problem nie zostanie rozwią- zany, wezwać technika serwisu.
Zdarzenie E47	Wilgoć resztkowa w złą- czach wtykowych przewo- du silnika może podczas testu włączenia urządzenia spowodować fałszywe wy- krycie błędu E47.	 Wyłączyć urządzenie. Odłączyć przewód silnika od urządzenia. Włączyć urządzenie. Podłączyć przewód silnika. Upewnić się, że przewód silnika i złącze wtykowe silnika są całkowicie wysuszone. Nie suszyć sprężonym powietrzem, może to bowiem spowodować wprowadzenie płynu do wnętrza złączy wtykowych. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wezwać technika serwisu.
Symbol sterownika nożne- go jest podświetlony na żółto	Usterka sterownika nożne- go.	 Sprawdzić, czy wtyczka sterownika nożnego jest podłączona. Sprawdzić, czy sterownik nożny jest prawidłowo zamontowany. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wezwać technika serwisu.
Kalibracja "One Touch" nie powiodła się.	Występują nadmierne opo- ry ruchu prostnicy lub kąt- nicy.	 Włączyć napęd bez prostnicy lub kątnicy. Jeżeli nie pojawi się komunikat o błędzie, oznacza to, że występują opory ruchu instrumentu. Użyć innej prostnicy lub kątnicy.
	Jeżeli włączenie napędu bez prostnicy lub kątnicy spowoduje ponowne wy- świetlenie komunikatu o błędzie, oznacza to, że moment obrotowy silnika jest zbyt niski.	 Użyć innego silnika, w razie potrzeby odesłać silnik do naprawy.
Symbol silnika jest pod- świetlony na żółto.	Silnik nie jest podłączony.	 Podłączyć silnik.
Symbol pompy jest pod- świetlony na żółto.	Mocowanie węża nie jest włożone.	 Włożyć wąż środka chłodzącego.

8 Usuwanie usterek

Awaria	Przyczyna	Postępowanie
Symbol serwisu jest zielo- ny.	Wkrótce przypada termin serwisu.	 Odpowiednio wcześnie uzgodnić termin w oddziale KaVo lub z dystrybutorem KaVo.
Symbol serwisu ma żółty kolor	Termin serwisu upłynął.	 Uzgodnić termin w oddziale KaVo lub z dystrybuto- rem KaVo.
Symbol serwisu jest czer- wony.	Termin serwisu upłynął: > 4 miesięcy	 Niezwłocznie uzgodnić termin w oddziale KaVo lub z dystrybutorem KaVo.
Komunikat o błędzie "SD- Card defective" (uszkodzo- na karta pamięci SD) pod- czas aktualizacji oprogra- mowania	Błędnie sformatowana lub uszkodzona karta pamięci SD.	 Sformatować kartę pamięci SD za pomocą FAT16 lub FAT32 lub wymienić na nową. Następnie po- wtórzyć proces aktualizacji.

9 Przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania

W celu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania należy postępować w następujący sposób:

- Pobrać aktualny plik oprogramowania firmowego (firmware) ze strony www.kavo.de/produkte.
- Skopiować plik oprogramowania firmowego na kartę SD (pojemność pamięci 1 32 GB w FAT).
- Wyłączyć urządzenie.
- Włożyć kartę SD z plikiem oprogramowania firmowego do urządzenia. Zwrócić uwagę, aby na karcie SD był zapisany tylko jeden plik oprogramowania firmowego z rozszerzeniem ".bin" (aktualnie pobrany plik).
- Włączyć urządzenie.
- ➡ Proces aktualizacji rozpocznie się samoczynnie.



Wskazówki

W czasie procesu aktualizacji nie należy wyłączać urządzenia.

Po aktualizacji urządzenie uruchomi się ze zaktualizowanym oprogramowaniem.

Nieprawidłowe działanie urządzenia.

Wersja oprogramowania wyświetlana na ekranie startowym lub we wskazaniu wersji musi być zgodna z pobraną wersją oprogramowania. W razie niezgodności lub innych błędów prosimy skontaktować się z serwisem.

Patrz też:

5.2.14 Wersja, Strona 36



Wskazówki

Wszystkie ustawienia programu i urządzenia zostają zachowane.

10 Kontrola bezpieczeństwa technicznego (STK)

10 Kontrola bezpieczeństwa technicznego (STK)

Urządzenie EXPERTsurg LUX należy poddawać kontroli serwisowej z kontrolą bezpieczeństwa technicznego (KBT) co 2 lata. Kontrola taka może być przeprowadzona tylko przez wyspecjalizowany personel przeszkolony przez KaVo lub w warsztacie z autoryzacją KaVo. Wykonanie kontroli bezpieczeństwa technicznego (KBT) następuje zgodnie z opisem w instrukcji dla techników KaVo.

Stopień pilności kontroli serwisowych jest wskazywany na wyświetlaczu w postaci symbolu w kolorach drogowej sygnalizacji świetlnej.

Symbol	Opis
۶	 Wkrótce przypada termin kontroli serwisowej. Odpowiednio wcześnie uzgodnić termin w oddziale KaVo lub z dystrybu- torem KaVo.
zielony	
źółty	Kontrola serwisowa jest wymagana. ► Uzgodnić termin w oddziale KaVo lub z dystrybutorem KaVo.
	 Termin kontroli serwisowej upłynął. Niezwłocznie uzgodnić termin w oddziale KaVo lub z dystrybutorem Ka- Vo.
czerwony	
żółty zółty zczerwony	 Nontrola serwisowa jest wymagana. Uzgodnić termin w oddziale KaVo lub z dystrybutorem KaVo. Termin kontroli serwisowej upłynął. Niezwłocznie uzgodnić termin w oddziale KaVo lub z dystrybutorem KaVo.

Serwis naprawczy

W ramach oryginalnej konserwacji fabrycznej KaVo oferuje kontrolę serwisową w stałej cenie. Na czas kontroli serwisowej można skorzystać z wypożyczonego urządzenia.

Kontakt w sprawie ustalenia terminu lub pytań: Serwis naprawczy KaVo +49 (0) 7351 56-1900 Service.Reparatur@kavo.com KaVo Dental GmbH Reparaturen Bahnhofstr. 18 88447 Warthausen

11 Wyposażenie dodatkowe

11 Wyposażenie dodatkowe

W przypadku EXPERTsurg LUX przewidziane jest następujące dopuszczone wyposażenie dodatkowe:

- Jałowy zestaw węży S600 (10 szt.) (Nr mat. 1.009.8757)
- Zestaw węży z możliwością sterylizacji S600 (Nr mat. 1.011.0633)
- Stanowisko do odkładania instrumentów (Nr mat. 1.009.3411)
- Silnik INTRA LUX S600 LED (Nr mat. 1.008.8000)
- Przewód silnika S600 (**Nr mat. 1.009.1700**)
- Prostnice i kątnice SURGmatic marki KaVo

12 Informacje o kompatybilności elektromagnetycznej | 12.1 Wytyczne i deklaracje producenta dotyczące emisji elektromagnetycznej

12 Informacje o kompatybilności elektromagnetycznej

12.1 Wytyczne i deklaracje producenta dotyczące emisji elektromagnetycznej

Urządzenie EXPERTsurg LUX przeznaczone jest do pracy w opisanym poniżej środowisku. Klient lub użytkownik urządzenia EXPERTsurg LUX musi upewnić się, że urządzenie pracuje w opisanym środowisku.

Pomiary emisji zakłóceń	Zgodność	Otoczenie elektromagnetyczne – Wytyczne
Emisja wysokiej częstotliwości zgod- nie z CISPR 11	Grupa 1	Urządzenie EXPERTsurg LUX wy- korzystuje energię wysokiej często- tliwości wyłącznie do funkcji we- wnętrznych. Z tego względu jego emisja wysokiej częstotliwości jest bardzo niska i nie jest prawdopo- dobne, aby urządzenie zakłócało sąsiednie urządzenia elektroniczne.
Emisja wysokiej częstotliwości zgod- nie z CISPR 11	Klasa B	Urządzenie EXPERTsurg LUX na- daje się do zastosowania we wszystkich pomieszczeniach, za- równo instytucjonalnych, jak i mieszkalnych, które podłączone są bezpośrednio do publicznej sieci zasilania, zasilającej również bu- dynki, które służą do celów miesz- kalnych.
Emisja drgań harmonicznych zgod- nie z IEC 61000-3-2	Klasa A	Urządzenie EXPERTsurg LUX na- daje się do zastosowania we wszystkich pomieszczeniach, za- równo instytucjonalnych, jak i mieszkalnych, które podłączone są bezpośrednio do publicznej sieci zasilania, zasilającej również bu- dynki, które służą do celów miesz- kalnych.
Emisja powodująca wahania napię- cia i migotania światła IEC 61000-3-3	spełnione	Urządzenie EXPERTsurg LUX na- daje się do zastosowania we wszystkich pomieszczeniach, za- równo instytucjonalnych, jak i mieszkalnych, które podłączone są bezpośrednio do publicznej sieci zasilania, zasilającej również bu- dynki, które służą do celów miesz- kalnych.



Wskazówki

Urządzenia lub systemu nie można używać bezpośrednio przy innych urządzeniach ani ustawiać na innych urządzeniach. Jeżeli niezbędna jest praca urządzenia lub systemu obok innych urządzeń lub na nich, należy obserwować urządzenie lub system, aby zapewnić poprawność pracy przy takim usytuowaniu. 12 Informacje o kompatybilności elektromagnetycznej | 12.2 Wytyczne i deklaracja producenta – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne



Wskazówki

Spełnione są poziomy kontrolne odporności na zakłócenia wymagane przez IEC 60601-1-2 (DIN EN 60601-1-2).

12.2 Wytyczne i deklaracja producenta – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne

Urządzenie EXPERTsurg LUX przeznaczone jest do pracy w opisanym poniżej środowisku. Klient lub użytkownik urządzenia EXPERTsurg LUX musi upewnić się, że urządzenie pracuje w opisanym środowisku.

Kontrole odporności na za- kłócenia	Poziom kontrolny IEC 60601	Poziom zgodności	Otoczenie elektromagne- tyczne – wytyczne
Wyładowanie elektrosta- tyczne (ESD) zgodnie z IEC 61000-4-2	Wyładowanie stykowe ±6 kV Wyładowanie powietrzne ±8 kV	Wyładowanie stykowe ±6 kV Wyładowanie powietrzne ±8 kV	Podłogi powinny być wyko- nane z drewna lub betonu bądź pokryte płytkami ce- ramicznymi. Jeżeli podłoga pokryta jest materiałem syntetycznym, to względna wilgotność powietrza musi wynosić minimum 30%.
Szybkozmienne zakłócenia przejściowe/bursts wg IEC 61000-4-4	±2 kV dla przewodów zasi- lających	±2 kV dla przewodów zasi- lających	Jakość napięcia zasilają- cego powinna odpowiadać typowemu otoczeniu dla instytucji lub szpitali.
Napięcie udarowe (surges) wg IEC 61000-4-5	Napięcie przeciwzwrotne ±1 kV (symetryczne) Napięcie równoległe ±2 kV (niesymetryczne)	Napięcie przeciwzwrotne ±1 kV (symetryczne) Napięcie równoległe ±2 kV (niesymetryczne)	Jakość napięcia zasilają- cego powinna odpowiadać typowemu otoczeniu dla instytucji lub szpitali.
Przepięcia łączeniowe, krótkotrwałe przerwy i wa- hania napięcia zasilające- go wg IEC 61000-4-11	< 5% U_T dla ½ okresu (przepięcie > 95%) 40% U_T dla 5 okresów (przepięcie 60 %) 70% U_T dla 25 okresów (przepięcie 30 %) < 5% U_T przez 5 s (przepięcie > 95 %)	< 5% U_T dla ½ okresu (przepięcie > 95%) 40% U_T dla 5 okresów (przepięcie 60 %) 70% U_T dla 25 okresów (przepięcie 30 %) < 5% U_T przez 5 s (przepięcie > 95 %)	Jakość napięcia zasilają- cego powinna odpowiadać typowemu otoczeniu dla instytucji lub szpitali. Jeśli wymagana jest nieprze- rwana praca urządzenia EXPERTsurg LUX nawet w przypadku przerw w do- stawie zasilania, urządze- nie EXPERTsurg LUX na- leży podłączyć do zasila- cza bezprzerwowego (UPS) lub do akumulatora.
Pole elektromagnetyczne sieci zasilającej (50/60 Hz) wg IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Pola elektromagnetyczne przy częstotliwości siecio- wej powinny odpowiadać typowemu otoczeniu dla instytucji lub szpitali.

Uwaga: U_{τ} to zmienne napięcie sieci przed zastosowaniem poziomu testu.

12 Informacje o kompatybilności elektromagnetycznej | 12.3 Wytyczne i deklaracja producenta – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne

12.3 Wytyczne i deklaracja producenta – odporność na zakłócenia elektromagnetyczne

Urządzenie EXPERTsurg LUX przeznaczone jest do pracy w opisanym poniżej środowisku. Klient lub użytkownik urządzenia EXPERTsurg LUX powinien upewnić się, że urządzenie pracuje w opisanym środowisku.

Kontrole odporności na zakłócenia	Poziom kontrolny IEC 60601	Poziom zgodności	Otoczenie elektromagnetyczne – wytyczne
Wielkości wysokiej czę- stotliwości przewodzo- ne wg IEC 61000-4-6 Wielkości wysokiej czę- stotliwości promienio- wane wg IEC 61000-4-3	3 V _{eff} 150 kHz do 80 MHz 3 V/m 80 MHz do 2,5 GHz	3 V _{eff} 3 V/m	Przenośne urządzenia radiowe nie powinny być umieszczane bliżej urządzenia EXPERTsurg LUX (w tym jego przewodów) niż zaleca- ny odstęp bezpieczeństwa, który może być obliczony dla danej czę- stotliwości nadawczej przy użyciu odpowiedniego równania. Zalecany odstęp bezpieczeństwa: d = $[3,5/3]\sqrt{P} = 1,17\sqrt{P}$ d= $[3,5/3]\sqrt{P} = 1,17\sqrt{P}$ dla 80 MHz do 800 MHz d= $[7,0/3]\sqrt{P} = 2,33\sqrt{P}$ dla 800 MHz do 800 MHz d= $[7,0/3]\sqrt{P} = 2,33\sqrt{P}$ dla 800 MHz do 2,5 GHz gdzie P jest maksymalną mocą nadawczą nadajnika w watach (W) zgodnie z danymi producenta, a d jest zalecanym odstępem bez- pieczeństwa w metrach (m). Natężenie pola stacjonarnych na- dajników radiowych dla wszystkich częstotliwości, zgodnie z badaniami miejscowymi ^a powinno być mniej- sze niż poziom zgodności. ^b W otoczeniu urządzeń posiadają- cych podanych niżej oznaczenie możliwe jest występowanie zakłó- ceń. (

Uwaga 1: W przypadku 80 MHz i 800 MHz występuje wyższy zakres częstotliwości. Uwaga 2: Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Rozprzestrzenianie się wielkości elektromagnetycznych ulega wpływom absorpcji i refleksji budynków, przedmiotów i ludzi.

^a Nie jest możliwe dokładne określenie natężenia pola nadajników stacjonarnych, takich jak np. stacje bazowe telefonów bezprzewodowych i radiotelefonów, amatorskie nadajniki radiowe, nadajniki radiowe AM i FM i telewizyjne. Aby ocenić warunki elektromagnetyczne wynikające z działania nadajników stacjonarnych, należy sprawdzić warunki panujące w miejscu ustawienia urządzenia. Jeżeli zmierzone natężenie pola w miejscu użytkowania urządzenia EXPERTsurg LUX przekroczy powyższe poziomy zgodności, należy obserwować urządzenie EXPERTsurg LUX w celu ustalenia, czy działa ono prawidłowo. Jeżeli zaobserwowany zostanie niestandardowy sposób działania urządzenia, może istnieć konieczność podjęcia odpowiednich działań, jak np. zmiana kierunku lub miejsca ustawienia urządzenia EXPERTsurg LUX.

 $^{\rm b}$ Powyżej zakresu częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno być mniejsze niż 3 V $_{\rm ef}$ V/m.
12 Informacje o kompatybilności elektromagnetycznej | 12.4 Zalecany odstęp bezpieczeństwa między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi o częstotliwości radiowej i EXPERTsurg LUX

12.4 Zalecany odstęp bezpieczeństwa między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami telekomunikacyjnymi o częstotliwości radiowej i EXPERTsurg LUX

Urządzenie EXPERTsurg LUX przeznaczone jest do pracy w określonym poniżej środowisku. Klient lub użytkownik urządzenia EXPERTsurg LUX może zapobiec powstaniu zakłóceń elektromagnetycznych, zachowując odległość minimalną między przenośnymi urządzeniami komunikacyjnymi wysokiej częstotliwości (nadajnikami) a urządzeniem EXPERTsurg LUX – zależnie od mocy wyjściowej urządzenia komunikacyjnego – jak podano to poniżej.

Moc znamionowa nadajni- ka w W	150 kHz do 80 MHz d=1,17 \sqrt{P}	80 MHz do 800 MHz d=1,17 \sqrt{P}	800 MHz do 2,5 GHz d=2,33 \sqrt{P}
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,70	3,70	7,37
100	11,70	11,70	23,30

W przypadku nadajników o maksymalnej mocy znamionowej innej niż wymienione w tabeli zalecaną odległość d można obliczyć w metrach (m) za pomocą równania w odpowiedniej kolumnie, przy czym P to maksymalna moc znamionowa nadajnika w watach (W) wg informacji producenta nadajnika.

UWAGA 2: Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich przypadkach. Rozprzestrzenianie wielkości elektromagnetycznych uwarunkowane jest przez absorpcję i odbicia względem budynków, przedmiotów i ludzi.

Uwaga 1: W celu obliczenia zalecanego odstępu bezpieczeństwa nadajników w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 2,5 GHz zastosowano dodatkowy czynnik 10/3, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że przenośne urządzenie komunikacyjne wprowadzone przypadkowo do obszaru, w którym wykonywany jest zabieg, wywoła zakłócenia.

 $1.010.3572 \cdot bd \cdot 20161205 - 09 \cdot pl$

